Wichtige Angaben

Änderungen der Informationen und Angaben in diesem Benutzerhandbuch sind ohne Vorbenachrichtigung vorbehalten.

DER HERSTELLER ODER WIEDERVERKÄUFER KÖNNEN FÜR FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN DIESEM HANDBUCH NICHT HAFTBAR GEMACHT WERDEN UND LEHNEN AUCH FÜR FOLGESCHÄDEN, DIE AUF DIE BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, JEDE HAFTBARKEIT AB.

The Angaben und Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind durch Copyright geschützt. Vervielfältigungen der Angaben und Informationen in diesem Benutzerhandbuch - auch auszugsweise und in irgendeiner Form - bedürfen einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der Copyright-Inhaber.

Copyright May 2004
Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Die Produktbezeichnungen in diesem Benutzerhandbuch können Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber/Firmen sein.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wurde unter einem Lizenzvertrag geliefert. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit den in diesem Lizenzvertrag aufgeführten Bedingungen benutzt und kopiert werden.

Dieses Produkt beinhaltet eine urheberrechtlich geschützte Technologie, die durch die Schutzrechte bestimmter US-Patente und anderer Rechte des geistigen Eigentums der Macrovision Corporation sowie anderer Inhaber dieser Schutzrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muß durch die Macrovision Corporation genehmigt werden und ist alleinig für den privaten Gebrauch und für andere eingeschränkte Benutzungen vorgesehen, falls nicht durch die Macrovision Corporation nicht anders angegeben. Das Reverse-Engineering oder Auseinandernehmen sind untersagt.

Rev 1.0

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT
Symbole und Abkommen
Schützen Sie Ihren Computer - Vermeiden Sie einen unsachgemäßen Umgang und schlechte Umwelteinflüsse
Kurzbeschreibung der Kapitel
1. EINLEITUNG
Leistungsmerkmale (1-2,3)
Übersicht (1-4)
Draufsicht (1-4,5,6,7)
Rückansicht (1-8, 9, 10)
Von Unten (1-11,12)
AC-Adapter (1-13)
LED-Statusanzeigeleuchten (1-14)
Merkmale der Tastatur (1-15)
Funktionstasten (Quick Keys) (1-15)
Windows-Tasten (1-16)
Eingebettetes Zifferntastenfeld (1-16)
Touchpad mit Seite-Auf/Ab-Funktion (1-17)
Grafik-Subsystem (1-18)
Die Helligkeit des Bildschirms einstellen (1-18)
Erhalten der Lebensdauer des TFT-Bildschirms (1-18)
Öffnen und Schließen des Bildschirms (1-19)
Audio-Subsystem (1-20)
Die Lautstärke von Hand einstellen (1-20)
Einstellen der Lautstärke unter Windows (1-20)
Einstellen der Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (1-20)
Stimmaufzeichnung (1-20)
Modem (1-21)
Ethernet (1-22)
2. STÖRUNGSSUCHE
Erste Schritte (2-2,3)
Probleme mit dem Audio (2-4)

Probleme mit der Festplatte (2-5,6)
Probleme mit dem CD-Laufwerk (2-7)
Probleme mit dem Bildschirm (2-8)
Probleme mit der kabellosen Klaviatur und der Maus (2-9)
Probleme mit der CMOS-Batterie (2-10)
Probleme mit dem Speicher (2-11)
Probleme mit dem Modem (2-12)
Probleme mit der Netzkarte (Ethernet) (2-13)
Probleme mit der PC-Karte/PCMCIA (2-14)
Leistungsprobleme (2-15)
Probleme mit dem Drucker (2-16)
Firewire (IEEE1394) und USB2.0 Probleme (2-17)

ANHANG A Produktangaben

ANHANG B Bestimmungen der behördlichen Stellen

Benutzung dieses Handbuchs

In diesem Benutzerhandbuch sind die allgemeinen Informationen über diesen Computer, über die Hardware- und Software-Konfiguration, Störungssuche sowie technische Angaben enthalten.

Symbole und Abkommen

In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole und Abkommen verwendet:

- Müssen zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird dies mit einem Plus-Zeichen (+) angezeigt. Zum Beispiel bedeutet Fn+F7, daß die Tasten Fn und F7 gleichzeitig gedrückt werden müssen.
- Bei einer auszuführenden Serie von Anklickvorgängen unter dem Windows-Betriebssystem wird diese mit den Symbolen [ ] und > angezeigt, z.B. [Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Multimedia] bedeutet, daß Sie zuerst das Start-Symbol anklicken und dann Einstellungen, Systemsteuerung auswählen und dann auf das Multimedia-Symbol klicken.
- Falls eine Auswahl mit dem Cursorsteuerungsfeld (oder mit der Maus) gemacht werden muß, werden Sie aufgefordert, die Option ‘auszuwählen’, darauf zu ‘klicken’ oder zu ‘doppelklicken’.

Hinweis: Der in diesem Format am Rand gedruckte Text mit dem Symbol weist auf besondere Anweisungen, Kommentare, Randbemerkungen oder zusätzliche Infos oder Tips hin, die Sie beachten sollten.

Warnhinweis: Der in diesem Format am Rand gedruckte Text mit diesem Symbol weist darauf hin, daß ein Nichtbeachten dieser Anleitung zu Schäden des Computers, zu Körperverletzungen führen oder gar eine Lebensgefahr darstellen kann.

Schützen Sie Ihren Computer - Vermeiden Sie einen unsachgemäßen Umgang und schlechte Umwelteinflüsse

Beachten und befolgen Sie die nachstehende Anweisungen, um den besten Nutzen aus Ihrem Computer zu ziehen:

Dieser Computer wird Ihnen von großem Nutzen sein, wenn Sie die nachstehenden Hinweise beachten.

- Schützen Sie den Computer vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Hitzequellen auf.
- Schützen Sie den Computer vor Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 50°C (122°F).
- Den Computer nicht magnetischen Feldern aussetzen.
- Den Computer vor Feuchtigkeit oder Regen schützen.
- Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über den Computer verschütten.
- Den Laptop-PC vor Aufschlägen und Vibrationen schützen.
- Den Computer vor Staub und Schmutz schützen.
- Keine Gegenstände auf den Computer stellen, setzen oder legen, um Schäden zu vermeiden.
- Den Computer nicht auf steinige Oberflächen stellen.

Tips zur Pflege des WS-Adapters.

- Den Adapter ausschließlich nur an den Computer und niemals an andere Geräte anschließen.
- Niemals Wasser in den Adapter eindringen lassen.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung des Adapters stets frei.
- Bewahren Sie den Adapter an einem kühlen und belüfteten Ort auf.
- Nicht auf das Stromkabel treten und keine schwere Gegenstände darauf stellen.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Beim Abtrennen des Stromkabels ziehen Sie nicht an diesem Kabel selbst, sondern nehmen dessen Anschlußstecker in die Hand.

- Der WS-Adapter ist von Kindern fernzuhalten.
- Die gesamte Ampere-Leistung des angeschlossenen Gerätes darf die auf dem Kabel angegebene Ampere-Leistung nicht übersteigen, falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen.
- Die gesamte Stromleistung aller an einer einzigen Wandsteckdose angeschlossenen Geräte darf die Stromleistung der Sicherung nicht übersteigen.
- Keinen anderen Netzadapter am Notebook anschließen. Dieses Notebook verwendet den exklusiven Netzadapter LITE-ON PA-1121-22 (120W) oder PA-1161-02 (160W) oder PA-1161-01 (160W) oder LISHIN 0227A20120 (120W) oder 0226A20160 (160W) oder 0226C20160 (160W)

Zum Reinigen des Computers beachten und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Den Computer ausschalten und die Batteriepackung herausnehmen.
2. Den AC-Adapter abtrennen.
3. Zum Reinigen einen weichen und leicht mit Wasser befeuchteten Lappen verwenden. Niemals Reinigungsflüssigkeiten oder Aerosol-Reiniger verwenden.

Wenden Sie sich unter den folgenden Umständen umgehend an den Händler oder an einen qualifizierten Techniker:

- Der Computer wurde fallengelassen oder das Gehäuse weist Schäden auf.
- Flüssigkeiten wurden über den Computer verschüttet.
- Bei einer abnormaler Betriebs- und Funktionsweise des Computers.

Kurzbeschreibung der Kapitel

Nachstehend werden die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Kapitel und Anhänge kurz beschrieben.

Kapitel 1: Einleitung

In diesem Teil werden die Grundfunktionen und Merkmale dieses Computers beschrieben. Es gibt Ihnen eine Übersicht über die Komponenten Ihres Computers.

Kapitel 2: Störungssuche

In diesem Teil finden Sie die Anleitung zum Lösen allgemeiner Hardware- und Software-Probleme.

Anhang A: Produktangaben

In diesem Teil finden Sie eine Liste mit den technischen Angaben des Computers.

Anhang B: Bestimmungen der behördlichen Stellen

In diesem Teil sind die allgemeinen Informationen über die Sicherheitsnormen und Vorschriften für den Betrieb elektromagnetischer Geräte enthalten.